



Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	10	9306-12	Täckpropp	16	1	5842-9	Låsmutter, M6
2	5	5673-9	Skruv	17	1	5861-9	Bricka
3	1	9337-51	Ramkåpa, höger	18	1		Distans 9 mm
4	2	8523-2	Täckpropp	19	2	9000-112	Kedjesträckare
5	2	8523-115	Skruv	20	1	9106-13	Frikrans, 14T
6	1	9300-401	Vevsats, komplett	21	2	19001-6	Kullager
7	1	9326-164	Magnet	22	1	9000-15	Låsring, SgH 23
8	1	9300-220	Pedal (par)	23	1	9300-17	Distans
	1	9300-207	Fotrem (par)	24	2	5799	Mutter
9	1	1079-88	Kedja m lås	25	1	9000-17	Distans
10	1	8966-177	Kassettevlagar, komplett	26	1	9106-14	Anslutning
11	2	5842-9	Mutter	27	1	9300-18	Axel
12	2	5861-9	Bricka, BRB5	28	1	9337-52	Ramkåpa, vänster
13	1	9337-3	Ram	29	1	9300-3	Bromshjul, komplett
14	1	9326-162	Sensor med kabel	30	1	9337-35	Bromsrem, komplett
	1	9326-263	Förlängningskabel	31	1	9306-31	Fjäder
15	1	9326-166	Fäste till sensor				



Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	1	9337-3	Ram	11	2	9010-102	Låsbricka
2	1	9337-180	Digitalmätare	12	4	9337-16	Glidbricka
3	1	9337-7	Hållare	13	2	9337-24	Axel
4	2	9300-12	Skruv	14	1	9337-31	Spännanordning, komplett
5	1	9337-22	Ändavslutning	15	1	9337-12	Manövertråd
6	1	9300-25	Spännskruv, komplett	16	1	9337-23	Axel
7	1	9337-13	Spak	17	1	9337-36	Excenterbricka
8	2	9100-20	Fjäder	18	1	9306-27	Spännplatta
9	4	9337-15	Kullager		1	9337-550	Dekalsats
10	1	9337-4	Hållare		1	9337-150	Bricka-, skruv- & muttersats



Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning	Pos.	Ant.	Art. nr.	Beskrivning
1	3	9300-10	Röravslutning	9	4	9300-7	Plastfot, blå
2	1	9337-8	Låsbricka	10	1	9337-5	Ram
3	1	9337-122	Låsrott	11	1	9300-5	Stödrör, främre
4	1	9337-6	Ryggfäste	12	2	9000-29	Transporthjul, komplett
5	1	9337-38	Skruv	13	1	9337-1	Sadelfäste
6	1	9337-2	Sadelrör	14	2	9337-181	Sensorhandtag
7	2	9337-21	Röravslutning	15	1	9337-182	Pulssändare
8	1	9300-6	Stödrör, bakre	16	1	4997-5	Sadel, komplett