


Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9336-7	1	1	Stödrör, främre	9336-110	1	15	Sadel
9336-6	1	2	Stödrör, bakre	5466	1	16	Sadelklamma
9300-707	4	3	Plastfot, svart	9336-111	1		Sadelstolpe, komplett
9336-29	2	4	Transporthjul	9336-113	1	17	.Sadelstolpe, enbart
9000-28	2	5	Lagerbussning för d:o	9300-716	1	18	.Sadelrörsbussning med urtag
14359	2	6	Fästbult för d:o, M8 x 45 mm	9336-114	1	19	.Sadelfäste
5844	10	7	Låsmutter M8	9336-762	2	20	.Ändavslutning
9300-12	2	8	Skruv MVBF M8 x 16 mm	9300-116-1	3	21	.Tyckbricka
9326-55	1	9	Kedja 98 länk	9300-718	3	22	.Låsskruv
1109	1		.Kedjelås	9300-117	3		.O-ring
9326-170	1	10	Kedjeskydd	9300-715	2	23	Rörbussning
9326-172	1	11	Sidoskydd	9336-267	1	24	Styre
5675-9	2	12	Fästskruv LKT-TT 5 x 6,5mm, rostfri	9336-68	2	25	Ändavslutning, svart
9300-53	1	13	Fäste för skydd	9300-401	1	26	Vevsats, komplett 52T
3293-7	1	14	Pedal, par	8966-175	1	27	Kasettvevlager
8486-2	1		Fotclips, par	8523-115	2	28	.Axelbult
5687	4		Skruv för d:o	9326-6	1	29	Ram
5842	4		Låsmutter för d:o				
8495-7	2		Remmar för d:o				



Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning	Artikel nr.	Antal	Bild nr.	Benämning
9315-30	1	30	Bromshjul, komplett	9326-91	1	42	Spännarm komplett
9309-39	2	31	.Mutter M10	5673-9	1	43	Skruv M5 x 12 fzb
9000-12	2p	32	.Kedjesträckare, per par	5842	1	44	Låsmutter M5 fzb
9309-37	1	33	.Distanshylsa 13 mm	5861	1	45	Bricka
2420-49	1	34	.Kedjekransmutter	9326-88	1	46	Returfjäder för spännarm
1210	1	35	.Kedjekrans 14t	77836	1	47	Hastighetsmätarkabel
59333	2	36	.Kullager 6000-ZZ	9327-761	1	48	Hastighetsmätare
9309-38	1	37	Distanshylsa 63 mm	9336-268	1	49	Håll för hastmätare/flaskställ
9309-35	1	38	Axel M10	8116-7	1	50	Flaskställ
9000-17	1	39	Distanshylsa 5 mm	8101-2	1		Flaska
9327-62	1	40	Navanlutning	9326-786	1	51	Ratt sv med spänskruv
9326-77	1	41	Bromsrem	9326-785	1	52	Stöd för spänskruv